


MacSchema Version 5 vs. Version 6

MacSchema Dateien

Alle MacSchema Dateien der Version 5 werden automatisch auf die Version 6 konvertiert. Dabei werden Kopien erstellt. Die alten Dateien werden mit einem Stern „*“ markiert.

WICHTIG: MacSchema Dateien der Version 5 müssen eine Dateierendung haben.




Links Version 5 Dateien nach dem konvertieren, rechts Version 6 Dateien.


MacSchema Pro Schemadatei

Ab der Version 6 wird die MacSchema Pro Schemadatei nicht mehr in einem Ordner sondern nur noch in einer Datei gesichert.

Bei der Version 5 wurde für ein Schema ein Ordner erstellt.




Bei der Version 6 gibt es nur noch eine Datei mit der Endung (.ewf).




Darstellungsgrösse um 25% grösser

Die Schema Zeichnungen werden in der Version 6 um 25% grösser dargestellt.

Bei der Version 5 werden die Zeichnungen mit 72 Punkt pro inch (dpi) dargestellt.



Bei der Version 6 werden die Zeichnungen mit 40 Punkt pro cm dargestellt.



Rastereinstellung

Ab der Version 6 werden die Zeichnungen mit 40 Punkt pro cm dargestellt, deshalb ändern auch die Rastereinstellungen. Die neuen Rastereinstellungen sind um 25% grösser.

Version 5: 32 pt	> Version 6: 40 pt (10mm)
Version 5: 16 pt	> Version 6: 20 pt (5mm)
Version 5: 8 pt	> Version 6: 10 pt (2.5mm)
Version 5: 4 pt	> Version 6: 5 pt (1.25mm)

Benutzerhandbuch

Über das MacSchema Menü „Hilfe“ kann das neue Benutzerhandbuch und eine Übersicht der Kurzbefehle aufgerufen werden.